СЛМОЅ

CWM-700

7" Moniteur étanche

Mode d'emploi







Consignes de sécurité	3
Caractéristiques	5
Contenu de la livraison	5
Le Moniteur	6
Fonctionnement	8
Réglages	15
Installation et connexion	19
Spécifications	21



Merci de lire ce règles de sécurité avant l'installation et l'utilisation de ce produit. Suivre les règles de sécurité évite aux utilisation les risques d'accident dus à une mauvais utilisation. Il est très important que les utilisateur suivent des instructions de sécurité.





Pour éviter tout risque d'électrocution, ne retirez ni les vis ni le capot du moniteur. N'ouvrez jamais le moniteur ! Il ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Seul un agent de maintenance qualifié peut le réparer.

1 Caractéristiques

- Étanche (Boîte d'aluminium)
- 4 entrée du camera (NTSC/PAL)
- Fonctionnement de 4 image en 1
- Gradateur automatique
- 7" WVGA(800x480) WIDE LCD



Aprez ouverture, controllez le contenu du paquet. Quand il manque des pièces, contactez votre distributeur.



* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

LE MONITEUR 7" Moniteur étanche

	CAMOS	
	0	Ē
• •	<u>.</u>) @ į
2	3	





1. Écran LCD	WVGA (800x480)
2. Senseur de gradateur	Adaption automatique de la luminosité
3. Boutons	Dimmer, Mode, Haut/Bas/à gauche/à droite, Menue, Power
4. STAND BY LED	Lamp du Stand-By
5. Trou taraudé	pour l'installation du pare-soleil
6. haut-parleur	haut-parleur étanche
7. Trou taraudé	Pour adapter le crochet

FONCTIONNEMENT

7" Moniteur étanche

1 Allumer/ Eteindre l'appareil

Appuyez POWER [], pour allumer l'appareil.

- * Si aucune source est connecté, l'écran reste noir.
- * Configuration d'origine est l'affichage d'image 4-en 1.

CAM1	CAM2
CAM3	CAM4

2 Réglage de volume

Appuyez [< >] , pour régler le volume.

* Configuration d'usine est 30.

VOLUME	30	

3 Mode d'image présentée

Appuyez [M],et l'image se changera comme suit:



4 Changer le mode d'image présentée

Pour changer l'image présentée, appuyez [🔧 😒].



5 Sélectionner la source de vidéo

1) Écran plein

Appuyez [... ...], et l'image se changera comme suit:.



Appuyez Menue (💭) pour inseré les informationn d'écran.

2) Image divisé

Appuyez Menue []], pour accéder dans le menu d'affichage. Dans le menue appuyez [A V] pour changer le camera. Appuyez [] pour choisissez une caméra.





* Cet fonction est identique pour tous les mode d'images présentées

6 L'image inversée par miroir ou normal

1) CAMÉRA1 ou CAMÉRA2 en écran plein

CAM1	CAM1 TRIGGER SETUP FULL SCREEN SPLIT SCREEN	MIRROR SET CAM1 MIRROR CAM2 MIRROR CAM3 NORMAL CAM4 MIRROR
Appuyez Menue [🛄].	Appuyez Menue[]].	Choisissez avec [^\] et affirmez avec [\].
2) CAMÉRA3 oder CAMÉ	RA4 en écran plein	



Appuyez Menue [🛄] .

Choisissez avec
$[\land \lor]$ et affirmez avec $[>]$.

3) Image divisé



7 Changer le mode d'image présentée en utilisant la ligne en veille

Qu'est-ce qu'il a le "signal en veille"? Cette ligne de commande est utilisez pour connecter la caméra de facon qu'elle sera activé automatiquement, p.ex. dès qu'on change en marche arrière.

 Dès que la ligne en veille est commandé, l'ecran montre l'image pleine. En passant en première, l'écran montre l'image préalable.



* Cet fonction vous permet d'afficher simultanément 3 signaux, connectée à la ligne de veille.



- 2) Quand la ligne de veille est connecter avec la marche arrière, l'écran montre l'image plein. Il est possible de commuter manuellement sur le mode d'image 2 en 1.
- * Cet fonction est disponible pour les caméras collatérales est recul.



 Si vous activez le feux de détresse, l'écran montre les images des 4 caméras, même si vous étiez en mode AV.



4) Au cas où plusieurs lignes en veille sont connecté, les images sont affiché comme suit:



* Si l'écran est éteint, il s'allume dès qu'il reçoit un signal de la ligne en veille, p.ex. quand vous changez en marche arrière.



1 Standard de système de video, NTSC/PAL

PICTURE SETUP		
DIMMER	DAY	
BRIGHT	50	
CONTRAST	50	
HUE	50	
SATURATION	50	
LANGUAGE	ENGLISH	
VIDEO SYSTEM	NTSC	
RESET	>	

- 1) Appuyez Menue []] pour accéder dans le menue "PictureSetup".
- 2) Choisissez avec [$\land \lor$] et confimrez

avec [🔇 🔅].

Utilisez toujours le correcte système de video pour votre pays.



Système NTSC dans: USA, CANADA, JAPON, CORÉE, TAIWAN, MEXIQUE Système PAL dans: AUSTRALIE, BELGIEQUE, CHINE, DANEMARK, FINLANDE, ALLEMAGNE, ANGLETERRE, PAYS-BAS, ITALIE, KOWEIT, MALAISIE, NOUVELLE-ZÉLANDE, SINGAPOUR, ESPAGNE, SUÈDE, THAÏLANDE, NORVÈGE.

2 Réglege de gradateur

PICTURE SETUP	
DIMMER	DAY
BRIGHT	50
CONTRAST	50
HUE	50
SATURATION	50
LANGUAGE	ENGLISH
VIDEO SYSTEM	NTSC
RESET	>

1) Choisissez l'option de menu "Dimmer" avec les touches flèche et confirmez avec la touche flèche droite.

Appuyez avec le touche gradateur [() , pour changer entre Jour / Nuit/ Auto.

3 Paramètres d'image

PICTU	RE SETUP
DIMMER	DAY
BRIGHT	50
CONTRAST	50
HUE	50
SATURATION	50
LANGUAGE	ENGLISH
VIDEO SYSTEM	NTSC
RESET	>

* Configuration d'origine pour tous les

4 Paramètres de la langue

DIMMER DAY BRIGHT 50 CONTRAST 50 HUE 50 SATURATION 50 LANGUAGE ENGLISH VIDEO SYSTEM NTSC
BRIGHT 50 CONTRAST 50 HUE 50 SATURATION 50 LANGUAGE ENGLISH VIDEO SYSTEM NTSC
CONTRAST 50 HUE 50 SATURATION 50 LANGUAGE ENGLISH VIDEO SYSTEM NTSC
HUE 50 SATURATION 50 LANGUAGE ENGLISH VIDEO SYSTEM NTSC
SATURATION50LANGUAGEENGLISHVIDEO SYSTEMNTSC
LANGUAGE ENGLISH VIDEO SYSTEM NTSC
VIDEO SYSTEM NTSC
RESET >

- 1) Accédez le menue d'affichage.
- 2) Choisissez avec [∧ ∨] et changez avec [< >] les paramètres.

- 1) Accédez le menue d'affichage.
- 2) Choisissez avec [∧ ∨] et changez avec [< ≥] les paramètres.

5 Reset

PICTURE SETUP	
DIMMER	DAY
BRIGHT	50
CONTRAST	50
HUE	50
SATURATION	50
LANGUAGE	ENGLISH
VIDEO SYSTEM	NTSC
RESET	>

- 1) Appuyez Menue []] pour accéder dans le menue "PictureSetup".
- 2) Choisissez avec [$\land \lor$] et confimrez

avec [🔇 🔆].

INSTALLATION

7" Moniteur étanche



- 1. Nettoyez la surface de l'endroit où vous allez installer le moniteur. Enlevez le film de protection et placez le crochet.
- 2. Fixez le moniteur par la vis de fixation.



3. Montez le pare-soleil et fixez le avec les vis.





Connexion

SPÉCIFICATIONS

7" Moniteur étanche

LCD Panel	Dimension d'écran	7"
	Resolution	WVGA (800x480)
	Luminosité	250cd/m ²
	Contrast	400:1
	Angle de vue(G/D/H/B)	70° / 70° / 45° / 55°
Alimentation	Voltage	DC 12V ~ 24V
	Consommation	450mA (DC 12V, nur Monitor)
Système de vidéo		NTSC / PAL
Frequence	Horizontal	H : 15.734 kHz / V : 59.94 Hz
	vertical	H:15.625 kHz / V:50 Hz
Signal d'entrée	Signal Video	Composite Video (CVBS)
	Signal Audio	MONO
Haut parleurs		0.5Watt max.
Display langues		Anglais - Francais - Allemand - Italien - Espagnol
Temp. de foctionnement		-10°C ~ 60°C
Temp. de dépot		-20°C ~ 70°C
Dimensions		180(B) x 133(H) x 27(T) mm
Poids		708g (nur Monitor)

Mode d'emploi